ページプリンタ XL-2300G のマニュアルについて

　このたびは、ページプリンタ XL-2300G（以降、本製品）をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品のマニュアルに関して、修正、誤記がありましたので、以下の通り訂正いたします。本製品をお使いになる前に本紙をよくお読みになり、正しくお使い頂きますようお願いいいたします。

---

1. 取扱説明書　表紙裏ページ
「本書の取り扱いについて」の項目に以下の記載を追加します。
・Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

「電源の瞬時低下について」の項目に関する説明を訂正します。
旧）電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお薦めします。ただし、ページプリンタは突入電流が大きいため、その仕様を満足する交流無停電電源装置等をご使用ください。
新）本製品は、突入電流がありますので無停電電源装置（UPS）などに接続しないでください。故障するおそれがあります。

2. 取扱説明書　1 ページ、ネットワークガイド　表紙裏ページ
「本文中の略語について」の説明に以下の項目を追加します。

製品名称	本文中の表記
Windows Vista® Home Basic	Windows Vista
Windows Vista® Home Premium	
Windows Vista® Ultimate	
Windows Vista® Business	
Windows Vista® Enterprise	
Windows Vista® Home Basic x64 Edition	Windows Vista x64
Windows Vista® Home Premium x64 Edition	
Windows Vista® Business x64 Edition	
Windows Vista® Enterprise x64 Edition	
Windows Vista® Ultimate x64 Edition	

3. 取扱説明書、ネットワークガイド　全般
OS 環境の説明で Windows XP の記載部分には、Windows Vista / Windows Vista x64 も追加されます。

4. 取扱説明書　34 ページ
「CD-ROM の内容について」の項目に以下のガイド部を追加します。
・Windows Vista / Windows Vista x64 版ドライバ／ユーティリティは、「富士通製品情報ページ」に公開されています。
→URL：http://www.fmworld.net/biz/fmv/index_down.html

5. 取扱説明書 74 ページ、ネットワークガイド 37 ページ
   Windows Vista / Windows Vista x64 版ドライバ／ユーティリティのインストール方法および使用条件に関しては、Web 公開中のソフトウェアに添付されている Readme を参照ください。

6. 取扱説明書 55 ページ
   プリンタケーブルの接続に関する説明を修正します。
   旧）USB ケーブルとの同時接続はできません。
   新）パラレルケーブルと USB ケーブルは同時に接続することができます。

7. 取扱説明書 57 ページ
   プリンタ USB ケーブルの接続に関する説明を修正します。
   旧）パラレルとの同時接続はできません。
   新）パラレルケーブルと USB ケーブルは同時に接続することができます。

8. 取扱説明書 59、70 ページ、ネットワークガイド 13、148 ページ
   LAN ケーブルの接続に関する説明を修正します。
   旧）...カテゴリー5 のケーブル.....
   新）...カテゴリー5 またはエンハンスドカテゴリー5 のツイストペアケーブル.....

9. 取扱説明書 71 ページ
   LAN に接続するときの注意事項に関する説明を追加します。
   - プリンタとハブユニットの Ethernet タイプを「自動」以外の固定値に設定することで、何らかの要因で回線の切断が一時的に発生しても、その後の通信再開がより速やかになります。
   - ハブユニットに STP（スパニングツリープロトコル）の設定がある場合は、本製品を接続するポートの STP を「無効」に設定することをお勧めします。
     「有効」に設定している場合は、なんらかの要因でネットワーク通信が途切れると、通信が再開されるまでに数十秒程度を要する場合があります。詳細はハブユニットのマニュアルをご覧ください。

10. 取扱説明書 115、124、125、127、134、136、140、211、263 ページ
    はがき名称に関する説明を訂正します。
    誤）公社はがき（官製はがき）
    正）郵便はがき

    誤）往復はがきの場合は、公社製の往復はがきで折り目のないものを.....
    正）往復はがきの場合は、折り目のないものを.....

11. 取扱説明書 116 ページ
    「用紙使用上のご注意」に関して、以下の説明を追加します。
    - 銘柄によって用紙のカールが大きくなる場合があります。
      用紙セット時の面を反対にすると、カールが小さくなる場合があります。

12. 取扱説明書 130 ページ
    「手差しトレイに用紙をセットする」の項目に以下の注意事項を追加します。
    - 手差しトレイに用紙をセットした場合、標準給紙カセット（トレイ 1）／拡張給紙カセット（トレイ 2）からの印刷はできません。
      手差しトレイの用紙が優先的に印刷されます。

13. 取扱説明書 143 ページ
    トナーカートリッジの交換メッセージに関する誤記を訂正します。
    誤）［トナー　コウカン　シテクダサイ］
    正）［トナー　コウカン　LED セイソウ］

14. 取扱説明書 145 ページ
    ドラムカートリッジの交換メッセージに関する誤記を訂正します。
    誤）

ドラム　コウカン

    正）

ドラム　コウカン ＬＥＤセイソウ

15. 取扱説明書 145 ページ
    トナーカートリッジの交換手順でプリンタ本体の電源を切断する手順（①項）を削除します。

16. 取扱説明書 262 ページ
    プリンタの用紙サイズ仕様に関して、「封筒 1～3」を削除します。

17. 取扱説明書 262 ページ
    プリンタの電源仕様に関して修正します。
    旧）AC100V±10V、50/60Hz±1 Hz
    新）AC100V±10V、50/60Hz±1 Hz（安定した正弦波であること）
    注意：本製品は、突入電流がありますので無停電電源装置（UPS）などに接続しないでください。故障するおそれがあります。

ー以上ー

本紙は取扱説明書の表紙裏のページに挟んで大切に保管してください。

発行日 2007 年 10 月